

## Käyttöohje: Garden Lights kaukosäädin ja 12 voltin vastaanotin

### HUOMIO!

- Tätä laitetta tulee käyttää ainoastaan 12 voltin AC/DC asennuksessa.
- Vastaanotin voidaan asentaa sisä- tai ulkokäyttöön (IP44).
- Vastaanotinta voidaan ohjata kaukosäätimellä jopa 40 metrin etäisyydeltä avoimessa tilassa.
- Vastaanottimeen voidaan kytkeä rajaton määrä 12 voltin laitteita, yhteensä maksimi 150 wattia.
- Vastaanottimien etäisyys toisistaan tulee olla vähintään 0,5 metriä.
- Sijoita vastaanotin yhden metrin korkeudelle optimaalisen toiminnan takaamiseksi.

### Paristojen asettaminen kaukosäätimeen

- Laita kaksi AAA -paristoa kaukosäätimeen paristokotelon kuvan osoittamalla tavalla (paristot eivät sisälly toimitukseen).

### Vastaanottimen yhdistäminen

- Vastaanotin voidaan sijoittaa mihin kohtaan 12 voltin järjestelmää tahansa ja se ohjaa kaikkia sen jälkeen olevia valaisimia.
- Irroita muuntajan virtajohto pistorasiasta.
- Kytke vastaanottimen sisääntulokaapeli (1) muuntajaan tai pääkaapeliin.
- Kytke valaisimille menevä kaapeli vastaanottimen ulostuloliittimeen (4).
- Liitä muuntajan virtapistoke pistorasiaan.

### Kaukosäätimen ja vastaanottimien ohjelmoiminen

- Paina vastaanottimen ohjelmointipainiketta (2) ja pidä sitä painettuna 5 sekunnin ajan. Vastaanottimen sininen merkkivalo (3) alkaa vilkkua.
- Paina kaukosäätimestä sitä valaisinryhmän numeropainiketta (5), johon haluat vastaanottimen kytkeä. Vastaanottimen merkkivalo lakkaa vilkkumasta. Vastaanotin on nyt ohjelmoitu tähän numeropainikkeeseen.
- Useita vastaanottimia voidaan ohjelmoida samalle numeropainikkeelle. 9 eri vastaanotinta voidaan ohjata itsenäisesti.
- Kaukosäätimen pääpainike (6) kytkee kaikki ohjelmoitujen vastaanottimien samanaikaisesti päälle tai pois päältä.
- Kaukosäätimen merkkivalorengas (7) ilmoittaa milloin kytket valaisimia päälle tai pois päältä. Kun kytket valaisimet päälle, merkkivalorengas vilkkuu kerran, pois kytkiessä kaksi kertaa.
- Kun kytket valaisimet päälle, vastaanottimen merkkivalo syttyy palamaan. Kun kytket pois päältä, merkkivalo sammuu.
- Tyhjentääksesi vastaanottimen ohjelmoinnin, paina ohjelmointipainiketta (2) ja pidä se painettuna 15 sekuntia. Merkkivalo vilkkuu 15 sekuntia. Kun merkkivalo sammuu kaikki ohjelmoinnit on tyhjennetty vastaanottimesta.

### Jos kaukosäädin ja vastaanotin ei toimi, toimi seuraavasti:

- Tarkista onko kaukosäätimen paristot asennettu oikein.
- Vaihda kaukosäätimeen tarvittaessa uudet paristot.
- Tarkista/testaa muuntajan toimivuus.
- Tarkista liittimien kiinnitys. Tarkista kaapelit mahdollisen oikosulun varalta.

### Kaukosäädin ja vastaanotinyksikkö 6148011



1. 12 voltin sisääntulokaapeli
2. Ohjelmointipainike
3. Merkkivalo
4. 12 voltin ulostuloliitin
5. Valaisinryhmän numeropainike
6. Kaukosäätimen pääpainike
7. Merkkivalorengas