

Asennus- ja käyttöohje: Garden Lights hämäräkytkin ajastimella (kuvat TF0401 – TF0506)

1. Liitäntäkaapeli muuntajalle
2. Liitäntäkaapeli hämäräkytkimeltä valoille
3. Virran merkkivalo
4. Näyttö
5. Valokenno
6. Ylös/alas valintapainikkeet

HUOMIO!

- Tämä on hämäräkytkin/ajastin joka on suunniteltu liitettäväksi 12 voltin muuntajaan. Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi matalajännite-ulkovaloille.
- Tämä laite voidaan asentaa sisä- tai ulkokäyttöön suojaamattomana. Asennettaessa sisätiloihin täytyy huolehtia siitä että valokenno pystyy reagoimaan hämäään.
- Tämä laite toimii -20°C – 50°C lämpötilassa.
- Laitteen saa kytkeä maksimi 150 watin valotehoon.

Hämäräkytkimen ja kaapelin kytkeminen muuntajaan

- Kytke valaisimilta tuleva kaapeli hämäräkytkimeen (kuvat TF0501 – TF0504).
- Hämäräkytkin tulee kiinnittää seinään muuntajalle menevä johto (kuva TF0505, 1) ylöspäin.
- Kytke hämäräkytkimen tulokaapeli muuntajaan (kuvat TF0401, TF0403, TF0405).
- Kytke muuntajan virtajohto pistorasiaan.

Hämäräkytkimen käyttö

Asennuksen jälkeen virran merkkivalo palaa.

0 → Kytkin on päällä, valo palaa jatkuvasti.

A → Automaattitoiminto, valo kytkeytyy päälle hämäärällä.

1~9 → Valo kytkeytyy päälle hämäärällä ja palaa näytössä olevan ajan (1-9 tuntia)

Näillä asetuksilla valojen pitäisi nyt palaa. Jos valot eivät toimi, tarkista seuraavat kohdat:

- Tarkista pääkaapelin ja valaisimen kaapelin liitännät.
- Tarkista polttimot.
- Mikäli yksikään valaisin ei toimi, tarkista muuntaja sekä hämäräkytkin ja anna asiantuntijan mitata niiden toiminta.

Sulake

Hämäräkytkin on suojattu oikosulun varalta sulakkeella.

Sulakkeen vaihto:

- Irroita pohjassa olevat kumitulpat ja kierrä ruuvit auki (TF0506)
- Poista vanha sulake (250V – 20A) ja vaihda tilalle uusi sulake.

